



**BT-4 „stop Znak
dodatkowy dla
kierujących tramwajami
pionowy – zwrotnica
eksploatowana
jednostronnie**

Szczegóły

Znak BT-4 „stop – zwrotnica eksploatowana jednostronnie” oznacza zakaz wjazdu kierującego tramwajem na zwrotnicę bez zatrzymania się przed zwrotnicą i obowiązek sprawdzenia, czy położenie iglicy jest prawidłowe

Podstrona produktu: <https://celerdystributor.pl/produkt/bt-4-stop-znak-dodatkowy-dla-kierujacych-tramwajami-pionowy-zwrotnica-eksploatowana-jednostronnie/>

Tel. 89 541-55-69

email: biuro@celerdystributor.pl

Fax. 89 541-55-69 w. 25

celerdystributor.pl