



**E-20 Znak kierunku
miejscowości drogowy
pionowy – tablica
węzła drogowego na
autostradzie**

Szczegóły

Znak E-20 „tablica węzła drogowego na autostradzie” informuje o zbliżaniu się do wyjazdu z autostrady; liczby umieszczone na znaku wskazują: górna – numer wyjazdu, dolna – odległość tablicy od wyjazdu; zamiast liczby wskazującej numer wyjazdu na znaku może być podawana nazwa węzła

Podstrona produktu: <https://celerdystributor.pl/produkt/e-20-znak-kierunku-miejscowosci-drogowy-pionowy-tablica-wezla-drogowego-na-autostradzie/>

Tel. 89 541-55-69

email: biuro@celerdystributor.pl

Fax. 89 541-55-69 w. 25

celerdystributor.pl